

Handleiding afwasmachine

Stap 1: Open de afwasmachine en vul deze met de vaat.

Stap 2: Doe een afwasblokje in de afwasmachine. Je krijgt een paar afwasblokjes gratis.

Stap 3: Druk om de AAN knop.



Stap 4: Druk op de P knop en het eco programma wordt automatisch geselecteerd. Laat dit zo staan en sluit de deur van de vaatwasser. De afwasmachine start meteen met het voorgeselecteerde programma.

Stap 5: je kan het programma eventueel onderbreken tussendoor door de deur weer te openen nadat het programma is gestart. Je kan daarna in het display lezen hoe lang het programma nog duurt. Doe dit zo min mogelijk aub.



Veel afwasplezier 😊 !!